cashdisplay


www.cashdisplay.com

ENGLISH

DIGITAL DISPLAY 43”

USER MANUAL

Please read this manual before setting up your digital display.



Reference **14344**

Safety Instructions

The digital display is for indoor use only. Do not use near water. Do not store in humid places.

Install the display on a level surface to avoid accidents. The device's ventilation grills must not be blocked.

Cleaning the device should be done with a microfiber cloth. Make sure it is turned off and unplugged. Do not spray any cleaning solution directly on the equipment.

Unplug the device from the power source when not in use.

Product Features

It comes with an Android-based operating system, featuring a simple and user-friendly design.

You can connect a mouse and keyboard via the USB port for easy use, just like a computer.


To download applications, you will need the **APKPure** app, which allows you to download Android apps such as YouTube, Chrome, or Instagram.

The device comes with pre-installed basic apps and an exclusive app for playing videos and images.

Internet connectivity is available via Wi-Fi and LAN.

Usage Instructions

1. Main Display Menu



Settings: From here, you can configure all the options of your display, such as Wi-Fi, screen, applications, users, and more.

Browser: This allows you to perform internet searches, display web pages, etc.

Downloads: This section stores all downloads made from the browser.

Files: From this section, you can access the content stored on your display. If a USB device is connected, you can also access its content from here.

Video Player: This app allows you to play video clips.

Autoplay: This is the main app for content management.

Comassistant: This is another system settings section. We recommend not using this section. To configure our device, please use the 'Settings' section mentioned previously.


Other Apps: Drive, Gmail, YouTube, Maps, Play Store, etc.

2. APP Terminal

This app, installed on the display, allows for continuous looping of video and image content, as well as restricting unauthorized access to the display.

Follow the steps below:

1. To begin, open the '**Terminal**' app. The main screen will appear.



2. Use the remote to double-click the "**Back**" button, or use the mouse to double-click the right button, or tap the top-right corner **5 times** consecutively. This will open the app menu. Select ADVANCED.



3. In the next menu, choose the START STAND ALONE MODE for standalone playback mode. The Terminal app will automatically restart and switch to START NETWORK MODE.




4. For touch-screen displays, we suggest disabling the bottom menu to prevent unauthorized users from accessing the device outside the Terminal APP. This option can be found in Settings > Auxiliary Function > Gestures Show Navigation Bar.



2.1 Folder Creation

1. First, plan the split-screen layout model that you will use. For this example, we will use the 3-1 split-screen model. (See Appendix 1 for screen models).



2. Connect the USB drive to a computer, and create new folders in the root directory named “3-1-1,” “3-1-2,” and “3-1-3” to match the split-screen model you plan to use. It’s important that all files within each folder are compatible; otherwise, they will not function properly.


3. Place the media content in each folder according to the section of the screen where you want it to display.

4. Open the **Terminal APP** on the display and connect the USB device. The content will automatically be copied to the internal memory of the display and will start playing once the transfer is complete. You can then remove the USB.

The files will remain stored in the device’s internal memory under the Files section.

Internal Memory/Android/data/com.howfor.player/files/howfor_player/standalone/programs

Appendix 1



Appendix 2

How to exit the Terminal app: Use the remote by double-clicking the “Back” button, or use the mouse by double-clicking the right button. On the touch screen, tap the top-right corner 5 times consecutively. Select “Exit” from the pop-up menu.

Supported image formats: png, jpg, jpeg.
Supported video formats: mp4, avi, mkv.
Image transition time: Fixed at 5 seconds.

cashdisplay

www.cashdisplay.com

ESPAÑOL

DISPLAY DIGITAL 43”

MANUAL DE USUARIO

Para configurar su diplay digital por favor leea antes este manual.

Referencia **14344**



Instrucciones de Seguridad

El display digital sólo es apto para uso en interiores. No utilizar cerca del agua. No almacenar en lugares húmedos.

Instale el display en una superficie nivelada para evitar accidentes. No se deben bloquear las rejillas de ventilación del dispositivo.

La limpieza del dispositivo debe realizarse con un paño de microfibra. Asegúrese de que este está apagado y desenchufado. No rociar directamente el equipo con ninguna solución limpiadora.

Desconecte el aparato de la red eléctrica cuando no lo utilice.

Caracteristicas del Producto

Dispone de un sistema operativo basado en Android, con un diseño sencillo y fácil para el usuario.

Permite introducir ratón y teclado en el puerto USB, para su fácil uso como un ordenador.


Para la descarga de aplicaciones deberá contar con la app **APKPure** la cual permite descargar aplicaciones para Android como Youtube, Chrome o Instagram.

El dispositivo tiene preinstaladas las aplicaciones básicas y una aplicación exclusiva para la reprodución de videos e imágenes.

Conectividad a internet a través de Wifi y LAN.

Instrucciones de Uso

1. Menú Principal Display



Ajustes:

Desde aquí podremos configurar todas las opciones de nuestro display como Wifi, pantalla, Aplicaciones, Usuarios...

Navegador: Nos permitirá realizar búsquedas a través de internet, mostrar páginas web, etc.

Descargas: En este apartado se guardan todas las descargas que se realicen desde el navegador.

Ficheros: Desde este apartado podremos acceder al contenido almacenado en nuestro display. Si hemos introducido un dispositivo USB, desde este apartado podremos acceder, también a su contenido.

Reproductor de video: Desde esta aplicación podremos reproducir clips de vídeo.

APP Terminal: Es la aplicación principal para la gestión de contenidos.

Comassistant: Se trata de otro apartado de configuración del sistema. Recomendamos no utilizar este apartado. Para configurar nuestro dispositivo debemos utilizar el apartado 'Ajustes', mencionado anteriormente.


Otras APPS: Drive, Gmail, Youtube, Maps, Play Store…

2. APP Terminal

Está aplicación instalada en el display permite la reproducción en bucle de los contenidos de video e imagen, así como bloquear el acceso de personas ajenas al mismo.

A continuación, se enumeran los pasos a seguir:

1. Para empezar abra la aplicación **'Terminal'**. Y visualizará la pantalla principal.



2. Use el mando para hacer doble clic en el botón "**Atrás**", o use el mouse para hacer doble clic en el botón derecho, o pulse en la esquina superior derecha **5 veces** continuamente. A continuación, se abrirá el menú de la APP. Seleccione AVANZADO.



3. En el siguiente menú elija el modo START STAND ALONE MODE para un modo autónomo de reproducción. La aplicación Terminal se reiniciará automáticamente y cambiará a START NETWORK MODE.




4. Para los displays con pantalla táctil, sugerimos desactivar el menú inferior para evitar que personas no autorizadas utilicen el dispositivo fuera de la APP Terminal. Esta opción se ecuentra en Ajustes > Auxiliary Function > Gestures Show Navigation Bar.



2.1 Elaboración de carpetas

1. En primer lugar, planifique el modelo de pantallas divididas que se utilizará Para el ejemplo utilizaremos el modelo de pantallas divididas 3-1. (Modelos de pantallas en anexo 1)



2. Conecte el disco USB en un ordenador, cree nuevas carpetas en el directorio raíz como “3-1-1”, “3-1-2”, “3-1-3” que coincida con el modelo de pantalla dividida que planea usar. Es importante que todos los archivos que contenga esa carpeta sean compatibles, por el contrario, no funcionará.


3. Coloque el contenido multimedia en cada una de las carpetas dependiendo de la zona de la pantalla donde se quiera visualizar.

4. Abrá la **APP Terminal** en el display y conecte el dispositivo USB. El contenido se grabará automaticamente en la memoría interna del display y se reproducirá una vez hecha la copia. A continuación puede retirar el USB.

Los archivos quedarán almacenados en la memoria interna del dispositivo en el apartado de Ficheros.

Memoria Interna/Android/data/com.howfor.player/files/howfor_player/standalone/programs

Anexo 1



Anexo 2

Cómo salir de la aplicación Terminal: use el mando pulsando doble clic en el botón “Atrás”, o use el mouse haciendo doble clic en el botón derecho o en la pantalla táctil pulse en la esquina superior derecha 5 veces continuamente. Seleccione “Salir” en el menú emergente.

Soporte de formato de imagen: png, jpg, jpeg.
Soporte de formato de video: mp4, avi, mkv.
Tiempo de cambio de imagen: Fijo 5s**.**