cashdisplay

www.cashdisplay.com


ESPAÑOL

DISPLAY DIGITAL 43”

MANUAL DE USUARIO

Para configurar su diplay digital por favor leea antes este manual.

Referencia **14268 | 14269**



Instrucciones de Seguridad

El display digital sólo es apto para uso en interiores. No utilizar cerca del agua. No almacenar en lugares húmedos.

Instale el display en una superficie nivelada para evitar accidentes. No se deben bloquear las rejillas de ventilación del dispositivo.

La limpieza del dispositivo debe realizarse con un paño de microfibra. Asegúrese de que este está apagado y desenchufado. No rociar directamente el equipo con ninguna solución limpiadora.

Desconecte el aparato de la red eléctrica cuando no lo utilice.

Caracteristicas del Producto

Dispone de un sistema operativo basado en Android, con un diseño sencillo y fácil para el usuario.


Permite introducir ratón y teclado en el puerto USB, para su fácil uso como un ordenador.

Para la descarga de aplicaciones deberá contar con la app **APKPure** la cual permite descargar aplicaciones para Android como Youtube, Chrome o Instagram.

El dispositivo tiene preinstaladas las aplicaciones básicas y una aplicación exclusiva para la reprodución de videos e imágenes.

Conectividad a internet a través de Wifi y LAN.

1. Menú Principal Display



Ajustes:

Desde aquí podremos configurar todas las opciones de nuestro display como Wifi, pantalla, Aplicaciones, Usuarios...

Instrucciones de uso

Navegador: Nos permitirá realizar búsquedas a través de internet, mostrar páginas web, etc.

Descargas: En este apartado se guardan todas las descargas que se realicen desde el navegador.

Ficheros: Desde este apartado podremos acceder al contenido almacenado en nuestro display. Si hemos introducido un dispositivo USB, desde este apartado podremos acceder, también a su contenido.

Reproductor de video: Desde esta aplicación podremos reproducir clips de vídeo.

APP Terminal: Es la aplicación principal para la gestión de contenidos.

Comassistant: Se trata de otro apartado de configuración del sistema. Recomendamos no utilizar este apartado. Para configurar nuestro dispositivo debemos utilizar el apartado 'Ajustes', mencionado anteriormente.


Otras APPS: Drive, Gmail, Youtube, Maps, Play Store…

2. APP Terminal


Está aplicación instalada en el display permite la reproducción en bucle de los contenidos de video e imagen, así como bloquear el acceso de personas ajenas al mismo.

A continuación, se enumeran los pasos a seguir:


1. Para empezar abra la aplicación **'Terminal'**. Y visualizará la pantalla principal.




2. Use el mando para hacer doble clic en el botón "**Atrás**", o use el mouse para hacer doble clic en el botón derecho, o pulse en la esquina superior derecha **5 veces** continuamente. A continuación, se abrirá el menú de la APP. Seleccione AVANZADO.



3. En el siguiente menú elija el modo START STAND ALONE MODE para un modo autónomo de reproducción. La aplicación Terminal se reiniciará automáticamente y cambiará a START NETWORK MODE.




4. Para los displays con pantalla táctil, sugerimos desactivar el menú inferior para evitar que personas no autorizadas utilicen el dispositivo fuera de la APP Terminal. Esta opción se ecuentra en Ajustes > Auxiliary Function > Gestures Show Navigation Bar.



2.1 Elaboración de carpetas

1. En primer lugar, planifique el modelo de pantallas divididas que se utilizará Para el ejemplo utilizaremos el modelo de pantallas divididas 3-1. (Modelos de pantallas en anexo 1)



2. Conecte el disco USB en un ordenador, cree nuevas carpetas en el directorio raíz como “3-1-1”, “3-1-2”, “3-1-3” que coincida con el modelo de pantalla dividida que planea usar. Es importante que todos los archivos que contenga esa carpeta sean compatibles, por el contrario, no funcionará.


3. Coloque el contenido multimedia en cada una de las carpetas dependiendo de la zona de la pantalla donde se quiera visualizar.

4. Abrá la **APP Terminal** en el display y conecte el dispositivo USB. El contenido se grabará automaticamente en la memoría interna del display y se reproducirá una vez hecha la copia. A continuación puede retirar el USB.

Los archivos quedarán almacenados en la memoria interna del dispositivo en el apartado de Ficheros.

Memoria Interna/Android/data/com.howfor.player/files/howfor_player/standalone/programs

Anexo 1



Anexo 2

Cómo salir de la aplicación Terminal: use el mando pulsando doble clic en el botón “Atrás”, o use el mouse haciendo doble clic en el botón derecho o en la pantalla táctil pulse en la esquina superior derecha 5 veces continuamente. Seleccione “Salir” en el menú emergente.

Soporte de formato de imagen: png, jpg, jpeg.
Soporte de formato de video: mp4, avi, mkv.
Tiempo de cambio de imagen: Fijo 5s**.**