13.851


1. CONTENIDO


**CONTENIDO** 












Para aquellos casos en los que el **cliente suministra** el gráfico, se recomienda hacer uso de los materiales enumerados en el siguiente **código QR** (busque la descarga del archivo de Excel). Póngase en contacto con nosotros o visite **www.cashdisplay.com** para obtener más información.





Se puede conectar un

(no incluido)

cable antirobo adicional

Cuando coloque la tableta,

el conector para auriculares

o lector de tarjeta debe

estar en la esquina C.

Sticker

Puede fijar la base con

Foam a la mesa.